


handSteady[®] drinking aid

EN Instructions for use
FR Mode d'emploi


DE Gebrauchsanweisung
ES Instrucciones de uso

NL Gebruiksaanwijzing
PT Instruções de utilização











1




2








3





90°





ENGLISH

Important safety information.
Read carefully.
Keep for future reference.

WARNING

Take care. Learn how to use with cold water. Hot liquids are dangerous and can cause serious injury. Keep hot liquids away from children and allow hot liquids to cool before drinking.

Consult a health professional before using. Lid is optional and if used, firmly fit to cup. Dishwasher safe, but not microwave safe. Clean stains by soaking in bio-detergent, then rinse. Don't drop, pull, throw or bend. Stop using if damage occurs. Warranty and full product information, including videos available at www.handsteady.com.

FRANÇAIS

Informations de sécurité importantes. Veuillez lire attentivement et conserver pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec le dispositif en utilisant de l'eau froide. Les liquides chauds peuvent causer des blessures graves. Garder hors de portée des enfants et laisser refroidir avant consommation.

Consultez un professionnel de la santé avant utilisation. Couvercle amovible. Fixer fermement à la tasse en cas d'utilisation. Lavable au lave-vaisselle, mais non utilisable au micro-ondes. Pour nettoyer les taches, tremper dans un détergent biologique, puis rincer. Ne pas faire tomber, tirer, jeter ou tordre. Cesser l'utilisation si endommagé. Garantie, informations complètes et vidéos disponibles sur www.handsteady.com.

DEUTSCH

Wichtige Sicherheitsinformationen. Sorgfältig lesen. Für spätere Fragen aufbewahren.

WARNUNG

Vorsicht! Handhabung mit kaltem Wasser üben. Heiße Getränke sind gefährlich und können schwere Verletzungen verursachen. Heiße Getränke von Kindern fernhalten und vor dem Trinken abkühlen lassen.

Vor der Verwendung medizinische Fachkraft konsultieren. Deckel optional; bei Verwendung Tasse fest verschließen. Spülmaschinengeeignet, aber nicht mikrowellengeeignet. Flecken durch Einweichen in biologisch abbaubarem Reinigungsmittel behandeln, dann abspülen. Nicht fallen lassen, ziehen, werfen oder verbiegen. Nach Beschädigung nicht weiter verwenden. Garantie- und vollständige Produktinformationen, einschließlich Videos, unter www.handsteady.com.

ESPAÑOL

Información de seguridad importante. Lea con atención esta información. Guarde este documento para futuras consultas.

AVISO

Tenga cuidado. Aprenda a utilizar el producto con agua fría. Los líquidos calientes son peligrosos y pueden causar lesiones graves. Mantenga los líquidos calientes fuera del alcance de los niños y deje que enfrién antes de consumirlos.

Consulte con un profesional de la salud antes de usarlo. La tapa es opcional y, de usarse, debe encajarse firmemente en la taza. Apto para lavavajillas pero no para microondas. Para limpiar manchas, remoje en detergente biológico y aclare a continuación. No deje caer, tire, lance o doble. Deje de utilizarlo de producirse daños. La garantía e información íntegra del producto, incluyendo vídeos, está disponible en www.handsteady.com.

NEDERLANDS

Belangrijke veiligheidsinformatie. Zorgvuldig lezen. Goed bewaren.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig. Eerst met koud water oefenen. Hete vloeistof is gevaarlijk en kan letsel veroorzaken. Hete vloeistof buiten bereik van kinderen houden en hete vloeistof eerst laten afkoelen.

Voor gebruik eerst met uw arts overleggen. Met of zonder deksel te gebruiken; bij gebruik goed vastdrukken. Veilig in afwasmachine, maar niet in magnetron. Vlekken weken in bio wasmiddel en goed afspoelen. Niet laten vallen, eraan trekken, gooien of buigen. Na beschadiging gebruik stoppen. Garantie en volledige beschrijving, inclusief video's, te zien op www.handsteady.com.

PORTUGUÊS

Informação importante de segurança. Ler cuidadosamente. Conservar para referência futura.

AVISO

Ter cuidado. Aprender a usar com água fria. Líquidos quentes são perigosos e podem provocar lesões graves. Manter os líquidos quentes fora do alcance das crianças e deixá-los arrefecer antes de beber.

Consultar um profissional de saúde antes de usar. A tampa é opcional e, se usada, encaixa firmemente na caneca. Pode ir à máquina de lavar, mas não pode ser usada no micro-ondas. Limpar as manchas mergulhando num detergente biológico e enxaguando depois. Não deixar cair, puxar, atirar ou dobrar. Parar de usar se ocorrerem danos. Informação sobre a garantia e sobre o produto, incluindo vídeos disponíveis em www.handsteady.com.