

Ice Pick Walking Stick Attachment

PR30010



Ice Pick Walking Stick Attachment

How to mount the ice pick

Mounting the ice pick is simple. You only need a standard cross tip-screwdriver. Unscrew the screws and lay aside.

Place cane into the mounting holder. Make sure that the ice pick's plate is tightly positioned to the bottom edge of the cane's tip. Turn the screws on the mounting holder and turn tight.

Use

For use on ice and snow lock the ice pick in the down position. On firm ground (cement etc) or in buildings fold it up in order to scratch to the ice pick or surface.

Warnings

Make sure the ice pick is securely fixed before use.

Make sure to not put any persons in danger while using the ice pick. The spikes are hard and sharp.



IJsdop met 5 pinnen

Montage van de ijsdop

De montage van de ijsdop is eenvoudig. U heeft alleen een kruiskopschroevendraaier nodig. Draai de schroeven los en leg deze apart.

Plaats de wandelstok in de houder. Zorg dat de voet van de ijsdop stevig tegen de onderkant van de dop zit. Plaats de schroefjes terug en draai vast.

Gebruik

Voor gebruik in sneeuw en op bevroren ondergrond zet u de ijsdop vast door het hendeltje naar beneden te klappen.

Op een verharde ondergrond (bijvoorbeeld cementvloeren) en bij binnengebruik klap u de ijsdop naar boven. Zo voorkomt u krassen op de ijsdop of vloer.

Waarschuwing

Controleer voor gebruik of de ijsdop stevig aan de stok of kruk is bevestigd.

Let op dat u niemand in gevaar brengt of verwondt met de ijsdop. De pinzen zijn hard en scherp.



Bouton en fer avec 5 pinces

Fixation du bouton en fer

La fixation du bouton en fer est très simple. Vous avez uniquement besoin d'un tournevis cruciforme. Desserrez les vis et conservez-les soigneusement.

Placez la canne de marche dans le support. Assurez-vous que la plaque du bouton appuie fortement contre la partie inférieure de l'embout de canne.

Remettez les vis en place et serrez-les.

Utilisation

Sur des surfaces enneigées ou verglacées, abaissez le bouton à l'aide du petit levier. Relevez le bouton lorsque vous marchez sur des surfaces dures (sols en ciment, etc.) ou dans des bâtiments. Vous évitez ainsi de rayer le bouton ou le sol.

Avertissement

Avant l'emploi, vérifiez que le bouton est fixé solidement à la canne.

Veillez à ne pas mettre en danger ou blesser une autre personne avec le bouton. Les pinces sont dures et tranchantes.



5 050996 036533 >



Made in Taiwan

Ice Pick Walking Stick Attachment

PR30010



Eiskralle mit 5 Krallen

Montage der Eiskralle

Die Montage ist einfach. Sie benötigen lediglich einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Schrauben Sie die beiden Schrauben aus den Gewinden der Halterung heraus und legen Sie sie beiseite. Legen Sie nun die Halterung am Stock an. In der unteren Position muss der Fuß der Eiskralle dicht unter der Stockkappe positioniert sein. Drehen Sie die beiden Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest an.

Anwendung

Zur Verwendung auf Eis und Schnee klappen Sie die Eiskralle in die untere Position. Auf festem Untergrund (Asphalt etc) sowie in Gebäuden klappen Sie die Eiskralle hoch, um Schäden an der Eiskralle oder am Bodenbelag zu vermeiden.

Warnhinweise

Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Eiskralle sicher mit dem Stock verbunden ist.

Achten Sie darauf, dass Sie mit der Eiskralle keine anderen Personen gefährden/verletzen. Die Krallen sind fest und spitz.



Ice Pick con 5 puntas

Como montar el ice pick

El montaje del ice pick es sencillo. Solo necesita de un destornillador de punta de estrella. Sede trisque los tornillos y reservelos para luego.

Coloque el baston/muleta en la estructura de montaje. Asegurase de que la placa del ice pick esta estrechamente posicionada al final de la punta del baston o muleta. Coloque de nuevo los tornillos en la estructura y gire.

Usos

Para usarlo en la nieve y el hielo despliegue el ice pick de modo que las puntas toquen el suelo. Para asfalto sin hielo etc. pliegue el ice pick para proteger las puntas.

Advertencia

Asegurase de que el ice pick esta bien fijado antes de usarlo.

Asegurese de no poner a nadie en peligro mientras usa el ice pick. Sus puntas son durad y afiladas.

Able 2

5 050996 036533 >